Nouvelles informations concernant le manuel de l'utilisateur

Veuillez lire ces nouvelles informations et conservez-les avec vos guides d'utilisation. Ces informations traitent des sujets suivants :

- Utilisation de la prise casque
- Exécution de tests de diagnostic sur votre ordinateur avec l'assistance technique instantanée
- Obtenir l'aide d'un analyste avec l'assistance technique instantanée
- Utilisation des cartes mémoire
- Utilisation de l'assistant de réparation logicielle
- Utilisation de la fonction Copie exacte du logiciel RecordNow!

Utilisation de la prise casque

Sur certains systèmes, la prise casque est située sur le devant de l'ordinateur. Pour savoir où brancher un casque sur votre ordinateur, repérez le symbole correspondant.



Exécution de tests de diagnostic sur votre ordinateur avec l'assistance technique instantanée

(Disponible sur certains modèles uniquement)

Votre ordinateur contient des tests permettant de diagnostiquer divers problèmes informatiques que vous pouvez rencontrer.

Pour exécuter les tests de diagnostic de votre ordinateur :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches, puis sur **Aide et support**.
- 2 Cliquez sur Aide de l'ordinateur HP Pavilion.
- 3 Cliquez sur Informations sur l'ordinateur et maintenance, puis sur Tests de l'ordinateur.

Obtenir l'aide d'un analyste avec l'assistance technique instantanée

(Disponible sur certains modèles uniquement)

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches, puis sur **Aide et support**.
- 2 Cliquez sur Se connecter au Service Clientèle.
- 3 Cliquez sur Demander de l'aide.
- **4** Soumettez votre problème en suivant les instructions à l'écran. Pour soumettre un problème, votre ordinateur doit être connecté au réseau Internet.

Utilisation des cartes mémoire

Suivant le modèle de votre ordinateur, il est possible que votre celui-ci puisse lire des types de cartes mémoire supplémentaires (cas d'un lecteur 8 en 1 ou 9 en 1). Outre les cartes mémoire figurant dans votre guide d'utilisation, les lecteurs de carte mémoire étendue peuvent être compatibles avec les supports de données suivants :

- Carte mémoire Memory Stick® (MS-PRO) S'insère face vers le haut dans la fente inférieure droite du lecteur à 4 fentes. Elle peut également être insérée face vers le bas (doigts du connecteur doré vers le haut) dans la fente inférieure du lecteur à 2 fentes.
- Support xD S'insère face vers le haut dans la fente supérieure gauche du lecteur à 4 fentes. S'insère également face vers le haut dans la fente inférieure du lecteur à 2 fentes.

Utilisation de l'assistant de réparation logicielle

Si votre ordinateur est victime d'un problème logiciel, il est possible que vous puissiez le réparer avec l'assistant de réparation logicielle. L'assistant de réparation logicielle vous aide à choisir et utiliser les outils appropriés pour réparer :

- Les programmes qui ne fonctionnent plus.
- Les imprimantes et autres périphériques ne fonctionnant plus correctement avec votre ordinateur.
- Comportement erratique de l'ordinateur.

Votre ordinateur contient plusieurs outils logiciels permettant de résoudre des conflits entre divers programmes ou de restaurer des applications ayant été accidentellement effacées ou endommagées. Les outils à votre disposition sont :

- Restauration du système Microsoft® Retourne votre système à un point de restauration où il fonctionnait correctement sans perdre votre travail récent.
- Réinstallation de logiciels et de pilotes Vous permet de réinstaller un programme ou un pilote de périphérique qui avait été préinstallé sur votre ordinateur.
- Réinstallation système Réinstalle complètement tout votre système à l'aide d'une partition de réinstallation contenant une image de vos logiciels d'origine.



AVERTISSEMENT: Le programme Réinstallation système pour PC HP ne doit être utilisé qu'en dernier ressort car il effacera toutes les données et tous les programmes installés sur votre ordinateur après son achat.

Remarque : Avant d'utiliser l'assistant de réparation logicielle, il est recommandé de créer une copie de sauvegarde de vos fichiers informatiques.

Pour lancer l'assistant de réparation logicielle, double-cliquez sur l'icône correspondante du bureau Windows ou :



- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez Tous les programmes.

Printed in



- 3 Choisir Outils et Aide.
- 4 Cliquez sur Assistant de réparation logicielle.
- 5 Suivez les instructions à l'écran.

L'assistant de réparation logicielle sait automatiquement si vous avez créé des disques de réinstallation pour votre ordinateur. Les disques de réinstallation sont nécessaires pour réparer certains logiciels. Si vous n'avez pas enregistré vos disques de réinstallation, le système vous offre d'ouvrir le Créateur de CD-DVD de réinstallation HP pour les enregistrer. Lorsque vous avez créé des disques de réinstallation, faites redémarrer l'assistant de réparation logicielle et choisissez l'outil approprié de réparation de logiciel.

Pour de plus amples informations sur les outils de réparation du système et des logiciels dont dispose votre ordinateur, reportez-vous à *Utilisation des programmes Réinstallation d'applications et Réinstallation système* dans la documentation imprimée accompagnant votre ordinateur ou les autres rubriques d'Aide et support.

Pour voir les rubriques d'Aide et support :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches, puis sur **Aide et support**.
- 2 Cliquez sur Aide de l'ordinateur HP Pavilion.
- **3** Cliquez sur une catégorie, puis choisissez une rubrique.

Utilisation de la fonction Copie exacte du logiciel RecordNow!

Vous pouvez utiliser RecordNow! pour créer (graver) des CD/DVD musicaux ou de données (pour graver un DVD, il vous faut un graveur de DVD).

Pour créer une copie exacte d'un disque :

- 1 Cliquez sur démarrer, choisissez Tous les programmes, Écriture de CD (DVD), RecordNow!, puis cliquez à nouveau sur RecordNow!
- 2 Cliquez sur l'onglet Projets de sauvegarde.
- 3 Cliquez sur Copie exacte.
- **4** Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.